



Rozpylacz Biomat (HDPE) z pompką powietrzną

Rozpylacz wyposażony w pompkę powietrzną. Aby rozpocząć rozpylanie pojemnik należy napełnić dowolnym płynem (maksymalnie 180 ml/napełnienie) i napompować wbudowaną pompką. Podczas jednego procesu pompowania można rozpylić w zależności od zastosowanej cieczy do 80 ml. Nie nadaje się do użytku z rozpuszczalnikami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-1980	Rozpylacz Biomat z pompką powietrzną

Opis

Rozpylacz wyposażony w pompkę powietrzną. Aby rozpocząć rozpylanie pojemnik należy napełnić dowolnym płynem (maksymalnie 180 ml/napełnienie) i napompować wbudowaną pompką. Podczas jednego procesu pompowania można rozpylić w zależności od zastosowanej cieczy do 80 ml. Nie nadaje się do użytku z rozpuszczalnikami.